


MANUAL

CALIDAD DEL AIRE

AQ 100



Tecla "Select"

Véase tabla

"Funciones disponibles en pantalla principal"

Tecla "On / off"

ON: Encender

OFF: Apagar

Escape: Volver a la pantalla anterior

Tecla "Function"

1x: "Hold"(bloqueo): bloqueo de medida

2x: "Mín/Máx": Visualización de valores mínimo y máximo del canal 1 de la última medida.

3x: "Mín/Máx" : Visualización de valores mínimo y máximo del canal 2 de la última

Tecla "Backlight"

1x Nivel 1

2x Nivel 2

3x No luz de fondo

Tecla "OK"

1x "Para Aceptar"

o "Temperatura delta" ver P2.



Una vez el instrumento está encendido espera que se borren los guiones antes de realizar una medida o cambiar alguna opción.

FUNCIONES DISPONIBLES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Selección unidad	1 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Validar con OK
Apagado automático	2 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por los minutos → Validar con OK
Sonido	3 x Select → OK → Pulse SELECT para activar o desactivar → Validar con OK

COMO CAMBIAR LA PILA

1. Habrá la parte posterior del dispositivo
2. Quite la pila gastada
3. Inserte la nueva pila de acuerdo con la polaridad dentro el dispositivo
4. Cierre la parte posterior del dispositivo

