

MANUAL

TACÓMETRO CT 100



Tecla "Select"

Véase tabla
"Funciones disponibles en pantalla principal"

Tecla "On / off"

ON: Encender
OFF: Apagar
Escape: Volver a la pantalla anterior

Tecla "Function"

1x: "Hold"(bloqueo): bloqueo de medida
2x: "Min/Max": Visualización de valores mínimo y máximo del canal 1 de la última medida.
3x: "Min/Max" : Visualización de valores mínimo y máximo del canal 2 de la última

Tecla "Backlight"

1x Nivel 1
2x Nivel 2
3x No luz de fondo



FUNCIONES DISPONIBLES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Seleccionar sonda	1 x Select → OK → Pulse Select para desplazarse por las sondas → Aceptar con la tecla OK
Seleccionar unidades	2 x Select → OK → Pulse Select para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
Apagado automático	3 x Select → OK → Pulse Select para desplazarse por los minutos → Aceptar con la tecla OK
Sonido	4 x Select → OK → Pulse Select para activar o desactivar → Aceptar con la tecla OK

COMO CAMBIAR LA PILA

1. Habrá la parte posterior del dispositivo
2. Quite la pila gastada
3. Insierte la nueva pila de acuerdo con la polaridad dentro el dispositivo
4. Cierre la parte posterior del dispositivo

