



EWHT 800LX - 1800LX

CONTROL AVANZADO PARA TEMPERATURA Y HUMEDAD, VELOCIDAD, VENTILADORES EN PROCESOS DE SECADO Y ATMÓSFERA CONTROLADA

MODELO	CÓDIGO	RELÉS	EUROS
EWHT 800 LX	HTE48DTX1HH10	1(2Hp)+3(16A)+4(8A)	389 €
EWHT 1800 LX	HTF48DTU1GH00	1(2Hp)+3(16A)+4(8A)	536 €

• SONDAS NO INCLUIDAS EN EL PRECIO

MODELO	CÓDIGO	EUROS
KIT CONEXIÓN TELEVIS	KP250110	35 €



DIMENSIONES	210 x 215 x 90 mm
INTERFAZ	8 BOTONES
CAJA	BAYBLEND FR110
FRONTAL	IP54
DISPLAY	LCD (1800LX)

» La familia **EWHT** permite un **control de la temperatura y la humedad**, así como gestión de la velocidad de los ventiladores para la gestión de los procesos de secado y atmósfera controlada.

» El dispositivo integra la gestión de programas mediante escalones térmicos, ciclos de intercambio de aire y estratificación.

» El modelo **EWHT 1800LX** cuenta con display retro-iluminado LCD y Data-Logger (precisa Copycard USB)

» El dispositivo puede emplearse perfectamente en sectores como:

- fruta, verdura, carne, lácteos, floricultura embutidos y quesos, gastronomía, pastas, secado (madera, piel papel, mármol), mataderos, etc.

» Mediante la **función datalogger (1800LX)** podemos obtener un registro preciso de las temperaturas. El menú "cronología" nos permite acceder a la configuración de temperaturas. Podemos decidir:

- Intervalo de registro (en minutos)

• si registrar o no las temperaturas detectadas por las sondas predefinidas

• La sonda o las sondas para las que se quiere registrar la temperatura detectada cada "X" minutos. Posteriormente, los datos pueden cargarse a la USB COPYCARD a través de la conexión **USB** de que dispone el instrumento.

Campo de visualización

Display

Entradas analógicas

Entradas digitales

Conectividad

Salidas digitales

Salidas analógicas

Temperatura de uso

DataLogger

Caja

Protección

Instalación

Dimensiones

Alimentación

EWHT 800 LX

- sonda NTC*: -50,0...110,0°C
- sonda PTC*: -55,0...150,0°C
- entrada 4...20mA: 0...100%

doble display: 3 dígitos + signo / 4 dígitos
punto decimal seleccionable mediante parámetro

- 4 x NTC/PTC + 1 entrada en corriente 4...20mA

4 contactos limpios en bajísima tensión de seguridad

Puerto TTL y DMI/CC para su conexión a CopyCard
RS485 para su conexión a TelevisSystem (con Kit Conexión TLV)

- 3 SPST ½ Hp 8(3)A 250V~ - relés 1, 2 y 3
- 1 SPDT ½ Hp 8(3)A 250V~ - relé 6
- 2 SPST 1Hp 250V~ - relés 5 y 8
- 1 SPDT 1Hp 250V~ - relé 7
- 1 SPST 2 Hp 250V~ - relé 4

1 salida analógica configurable (ver esquema eléctrico)

-5...50°C

no presente

Bayblend FR110

IP54

pared

210 x 245 mm, profundidad 90mm

100...240V~ ±10% 50/60Hz

EWHT 1800 LX

- sonda NTC: -50,0...110,0°C
- entrada 4...20mA: 0...100%

display gráfico LCD 64x128 píxeles, retro-iluminado
punto decimal seleccionable mediante parámetro

- 4 x NTC + 1 entrada 4...20mA

4 contactos limpios en bajísima tensión de seguridad

Puerto TTL y DMI/CC para su conexión a CopyCard
RS485 para su conexión a TelevisSystem (con Kit Conexión TLV)

- 3 SPST ½ Hp 8(3)A 250V~ - relés 1, 2 y 3
- 1 SPDT ½ Hp 8(3)A 250V~ - relé 6
- 2 SPST 1Hp 250V~ - relés 5 y 8
- 1 SPDT 1Hp 250V~ - relé 7
- 1 SPST 2 Hp 250V~ - relé 4

1 salida analógica configurable (ver esquema eléctrico)

-5...45°C

presente (precisa CopyCard USB)

Bayblend FR110

IP54

pared

210 x 245 mm, profundidad 90mm

100...240V~ ±10% 50/60Hz

